

Pro nastavení je nutné povolit VŽDY tyto 2 šrouby



INSTALACE HORIZONTÁLNĚ 0°
Základní nastavení



INSTALACE HORIZONTÁLNĚ 10°

Krok 1: Povolit šrouby
Krok 2: Nastavit kloub na 10° horizontálně
Krok 3: Utáhnout šrouby



INSTALACE HORIZONTÁLNĚ 15°

Krok 1: Povolit šrouby
Krok 2: Nastavit kloub na 15° horizontálně
Krok 3: Utáhnout šrouby



INSTALACE VERTIKÁLNĚ 0°

Krok 1: Povolit šrouby
Krok 2: Nastavit kloub na 0° vertikálně
Krok 3: Utáhnout šrouby



INSTALACE VERTIKÁLNĚ 10°

Krok 1: Povolit šrouby
Krok 2: Nastavit kloub na 10° vertikálně
Krok 3: Utáhnout šrouby



INSTALACE VERTIKÁLNĚ 15°

Krok 1: Povolit šrouby
Krok 2: Nastavit kloub na 15° vertikálně
Krok 3: Utáhnout šrouby